

Kaari pyörätelineiden asennusohje



Kiskot ja putket toimitetaan erikseen. Putket liitetään kiskoihin alemmassa kuvassa näkyvistä paikoista, kiskot liitetään toisiinsa putkien kiinnityspaikoista. Päissä putki tulee kiinni neljällä ruuvilla per kisko, kun taas keskellä tulee aina kaksi ruuvia per kisko. Mukana toimitetaan ruuvit joilla kiskot ja putket saa kiinni toisiinsa.

Jatko-osassa on yksi putki vähemmän kuin ”perusosassa”, jonka ansiosta kisko saadaan yhtenäiseksi loputtomasti. Vain putket kiinnitetään kiskojen väleihin kuten aiemmin.

Kiskojen reunoilta löytyy valmiita ruuvien reikiä, joilla pyörätelineet ovat kiinnitettävissä suoraan alustaansa.

YLEISIÄ ASENNUSOHJEITA

1. Sijaintipaikan valinta

-Varmista, että paikka on tasainen, kova ja kantava (betoni, asfaltti, tiivistetty sora).

-Huomioi riittävä etäisyys kulkuväyliin ja rakennuksiin: telineen ympärillä tulisi olla vähintään 1,5 m vapaata tilaa pyörien käsittelyyn.

-Vältä alueita, joissa vesi kertyy tai maa painuu helposti.

2. Paikan merkintä ja linjaus

-Mittaa ja merkitse telineen tarkka paikka.

-Käytä linjalankaa tai vesivaakaa varmistaaksesi telineen suoruuden.



Varoitukset:

Tarkista, että teline ei estä pelastusteitä tai hätäpoistumista.

Vältä sijoittamasta telineitä lasiovien tai ikkunoiden eteen.